



## Paigaldusjuhend

### **Low Profile LED downlight 220-240 VAC**

#### **Üldinformatsioon:**

Valgustit tohib ühendada vaid nõutava kutseoskusega isik.

Kasuta üksnes valgustile märgitud võimsusega valgusallikat. Käesolevat paigaldusjuhendit tuleb säilitada ning see peab olema kättesaadav ka edaspidiste paigaldus- ja hooldustööde ajal. Veendu, et valgusti tehnilised andmed vastavad elektrivõrgu parameetritega, kuhu neid paigaldatakse. Enne paigaldus- või hooldustöid lülita vool välja. Valgusti garantiiaeg on 1 aasta alates ostupäevast. Garantii ei kehti valgusallikate kohta.

#### **Paigaldamine:**

Veendu, et valgusti tehnilised parameetrid ning paigaldusasukoht on omavahel kooskõlas. Kontrolli üle, et freesi või mõne muu tööriista diameeter, millega tehakse ava, vastab valgusti jaoks vajalikule mõõdule. Veendu, et tehtava ava kohal ei asu ei veetorusid ega elektriakaablid. Valgusti kaugus lähima pinnani (kõrged kapid, vms...) ei tohi olla väiksem, kui 50cm.

#### **Samm 1**

Puurige laes ava Ø75 mm.

#### **Samm 2**

Tooge avast välja elektriakabel ning ühendage ära valgusti klemmliistuga

#### **Samm 3**

Paigaldage lakke valgusti korpus

#### **Samm 4**

Paigaldage valgusti frontaalne osa valgusti korpusesse, mis on juba kinnitatud lae avas



IP 44





## Paigaldusjuhend

### **Quick Install 230V Downlight**

Max. 25W halogen/ max. 7,5W LED

#### **Üldinformatsioon:**

Valgustit tohib ühendada vaid nõutava kutseoskusega isik.

Kasuta üksnes valgustile märgitud võimsusega valgusallikat. Käesolevat paigaldusjuhendit tuleb säilitada ning see peab olema kättesaadav ka edaspidiste paigaldus- ja hooldustööde ajal. Veendu, et valgusti tehnilised andmed vastavad elektrivõrgu parameetritega, kuhu neid paigaldatakse. Enne paigaldus- või hooldustöid lülita vool välja. Valgusti garantiiage on 1 aasta alates ostupäevast. Garantii ei kehti valgusallikate kohta.

#### **Paigaldamine:**

Veendu, et valgusti tehnilised parameetrid ning paigaldusasukoht on omavahel kooskõlas. Kontrolli üle, et freesi või mõne muu tööriista diameeter, millega tehakse ava, vastab valgusti jaoks vajalikule mõõdule. Veendu, et tehtava ava kohal ei asu ei veetorusi ei elektrikaableid. Valgusti kaugus lähima pinnani (kõrged kapid, vms...) ei tohi olla väiksem, kui 50cm.

#### **Samm 1**

Puurige laes ava Ø75 mm.

#### **Samm 2**

Asetage isolatsioonirõngas keset ava aurutõkke kilele

#### **Samm 3**

Tooge avast välja elektrikaabel ning ühendage ära valgusti klemmliistuga

#### **Samm 4**

Paigaldage lakke valgusti korpus

#### **Samm 5**

Paigaldage valgusti frontaalne osa valgusti korpusesse, mis on juba kinnitatud lae avas

